Pro Tools HD 8.0 へのアップグレード

Version 8.0

法律に基づく表示

© 2008 本書の著作権は Avid Technology, Inc. の事業部 Digidesign (以下「Digidesign」) に帰属します。著作権法に基づき、Digidesign の書面による同意なくして、本書の一部または全部を複製することはできません。

003, 003 Rack, 96 I/O, 96i I/O, 192 Digital I/O, 192 I/O, 888|24 I/O, 882|20 I/O, 1622 I/O, 24-Bit ADAT Bridge I/O. AudioSuite, Avid, Avid DNA, Avid Mojo, Avid Unity, Avid Unity ISIS, Avid Xpress, AVoption, Axiom, Beat Detective, Bomb Factory, Bruno, C|24, Command|8, Control|24, D-Command, D-Control, D-Fi, D-fx, D-Show, D-Verb, DAE, Digi 002, DigiBase, DigiDelivery, Digidesign, Digidesign Audio Engine, Digidesign Intelligent Noise Reduction, Digidesign TDM Bus, DigiDrive, DigiRack, DigiTest, DigiTranslator, DINR, D-Show, DV Toolkit, EditPack, Eleven, HD Core, HD Process, Hybrid, Impact, Interplay, LoFi, M-Audio, MachineControl, Maxim. Mbox. MediaComposer, MIDI I/O, MIX. MultiShell, OMF, OMF Interchange, PRE, ProControl, Pro Tools M-Powered, Pro Tools, Pro Tools HD, Pro Tools LE, QuickPunch. Recti-Fi, Reel Tape, Reso, Reverb One, ReVibe, RTAS, Sibelius, Smack!, SoundReplacer, Sound Designer II, Strike, Structure, SYNC HD, SYNC I/O, Synchronic, TL Aggro, TL AutoPan, TL Drum Rehab, TL Everyphase, TL Fauxlder, TL In Tune, TL MasterMeter, TL Metro, TL Space, TL Utilities, Transfuser, Trillium Lane Labs, Vari-Fi Velvet, X-Form, XMON, Xpand! It Digidesign および / または Avid Technology, Inc. の商標または 登録商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

製品の機能、仕様、システム要件、供給は予告なく変更することがあります。

Guide Part Number 9320-59100-01 REV A 11/08

取扱説明書に対するご意見

Digidesign は常に取扱説明書の品質の向上に努めています。 私共の取扱説明書に対するご感想、ご指摘、ご意見がありま したら、techpubs@digidesign.com まで電子メールをお送りく ださい。

目次

第1章	はじめに1
	システムの必要条件と互換性 1
第2章	Pro Tools を Mac ヘインストールする 3
	インストレーションの概要 3
	Pro Tools のアップグレードをオーソライズする
	Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする
	Pro Tools HD を起動する 5
	Pro Tools を設定する
	Pro Tools インストーラ・ディスクに付属しているソフトウェア
	Pro Tools をアンインストールする 8
第3章	Pro Tools を Windows ヘインストールする 9
	インストレーションの概要
	Pro Tools のアップグレードをオーソライズする10
	Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする
	QuickTime をインストールする 12
	Pro Tools HD ソフトウェアを起動する12
	処理能力が向上するようシステムを設定する13
	Pro Tools インストーラ・ディスクに付属しているソフトウェア14
	Pro Tools をアンインストールする 15
付録 A	初期設定を記録する17
	初期設定のスクリーンショットを撮る 17
	初期設定の一覧

はじめに

このガイドでは、Digidesign® 推奨の Windows コ ンピュータまたは Mac コンピュータを使った Pro Tools HD[®] システム用 Pro Tools[®] をバージョ ン 8.0 ヘアップグレードする方法を説明します。

Pro Tools を Mac コンピュータにインストールす る方は、第2章の「Pro Tools を Mac ヘインス トールする」をお読みください。

Pro Tools を Windows コンピュータにインストー ルする方は、第3章の「Pro Tools を Windows へ インストールする」をお読みください。

▲ このバージョンの Pro Tools をインストー ルする前に、Pro Tools インストーラ・ ディスクの「Read Me」の内容を確認して ください。

♡ はじめてPro Tools をインストールする場 合は、各システムの「セットアップ・ガ イド」に記載されているハードウェアお よびソフトウェアのインストール手順を お読みください。

システムの必要条件と互換性

Pro Tools HD ソフトウェアは、Digidesign 推奨の Windows コンピュータまたは Mac コンピュータを 使った Pro Tools HD システムで使用できます。

Digidesign は、Digidesign が動作確認を行ったハー ドウェアとソフトウェアに対してのみ互換性を保 証し、サポートを行います。

Digidesign が動作を保証するコンピュータ、オペ レーティングシステム、ハードディスク、他社の 機器については、Digidesign の ウェブサイト (www.digidesign.com/compatibility) に掲載されて いる最新の一覧表をご覧ください。

インターネットへのアクセス

Pro Tools をアップグレードするには、インター ネットヘアクセスしてソフトウェアのアクティ ベーションと登録を行う必要があります。

DVDドライブ

Pro Tools インストーラ・ディスクでインスト レーションを行うには、DVDドライブが必要で す。

Pro Tools を Mac ヘインストールする

この章では、Digidesign が推奨する Mac コン ピュータを使った Pro Tools HD システム用 Pro Tools のインストールと設定について説明し ます。



Pro Tools HD の Windows コンピュータへ のインストールについては、第3章の 「Pro Tools を Windows ヘインストールす る」をお読みください。

システムの必要条件と互換性については、以下の Digidesign のウェブサイトをご覧ください。 www.digidesign.com/compatibility

アップグレードする前に

Pro Tools の初期設定を記録する

Pro Tools HD ソフトウェアをアップグレードする と、Pro Tools の初期設定がデフォルトの設定に リセットされます。このデフォルトの設定は、現 在の設定とは異なる場合があります。従って、 アップグレードする前に現在の初期設定を記録し ておいた方がよいでしょう。Pro Tools の現在の初 期設定を記録しておく方法については、付録Aの 「初期設定を記録する」をお読みください。

Read Mes (お読みください)

このバージョンの Pro Tools をインストールする 前に、Pro Tools インストーラ・ディスクの 「Read Me」の内容を確認してください。

Structure プラグインと Xpand! プラグインに関 する 注意

すでに Structure® または Structure LE のフル・ バージョンがシステムにインストールされている 場合は、Structure Free はインストールされませ

すでに Xpand!® がシステムにインストールされて いる場合は、Xpand! 2をインストールすると Xpand! が上書きされます。Xpand! のプリセットは すべて Xpand! 2プラグインの [Presets] フォルダへ コピーされ、Xpand!2で使用できます。

インストレーションの概要

Pro Tools ソフトウェアを Mac コンピュータヘイ ンストールする手順は以下のとおりです。

- 1 Pro Tools ソフトウェアをオーソライズする。4 ページの「Pro Tools のアップグレードをオーソ ライズする」参照。
- 2 Pro Tools HDソフトウェアをインストールする。 4ページの「Pro Tools HD ソフトウェアをインス トールする」をお読みください。
- **3** Pro Tools を起動する。5ページの「Pro Tools HD を起動する」をお読みください。
- 4 処理能力が向上するようシステムを設定する。 (各システムに付属の「セットアップ・ガイド」 をお読みください。)

Pro Tools のアップグレードを オーソライズする

Pro Tools のアップグレードをインストールする前に、Pro Tools アプリケーションをオーソライズするための iLok ライセンスを入手する必要があります。ライセンスの入手方法は、製品をどのように購入したかによって異なります。

- ・ ソフトウェアのアップグレードをオンラインで 購入した場合は、オンラインの説明に従ってくだ さい。
- ・パッケージ版の Pro Tools ソフトウェアのアップグレードを購入した場合は、アクティベーション・コード(アクティベーション・カードに記載)を使ってライセンスを入手します。4ページの「パッケージ版の Pro Tools のアップグレードをオーソライズする」をお読みください。

パッケージ版の Pro Tools のアップ グレードをオーソライズする

Pro Tools HD ソフトウェアのアップグレードは、iLok のライセンスによって保護されています。 オーソリゼーションは、Pro Tools ソフトウェアのアップグレード・ライセンスを iLok のアカウントから iLok USB スマート・キーに移し、Pro Tools を使用できるようにする手続きです。

アクティベーション・カードに記載されているソフトウェアのオーソライズをまだ行っていない場合は、以下の手順に従ってください。

アクティベーション・コードを使って Pro Tools HD のアップグレードをオーソライズするには:

- **1** 同梱されているアクティベーション・カードを 確認します。このカードに記載されているコード でiLok ライセンスを取得することができます。
- **2** まだiLok.comのアカウントをお持ちでない方は、www.iLok.comでiLok.comのアカウント(無償)を作成してください。

3 www.digidesign.com/activation にアクセスし、アクティベーション・コードを入力して、

[Continue] をクリックします。Digidesign のアカウント (My Digi) にログインしていない場合は、アカウントの作成に使った E メール・アドレスでログインする画面が表示されます。まだアカウントを持っていない場合は [Create Profile] をクリックしてアカウントを作成してください。

- **4** ilok.com にアクセスし、アカウントヘログイン し、説明に従ってアカウントから iLok USB ス マート・キーヘライセンスを転送します。
- **5** 4ページの「Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする」へ進んでください

Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする

Pro Tools HD のソフトウェアをインストールするには:

- **1** Pro Tools のインストール先に管理者権限でログインします。Mac OS X の管理者権限について詳しくは、Apple OS X の説明書をお読みください。
- 2 以下のいずれかを行います。
- ソフトウェアのアップグレードをオンラインで 購入した場合は、オンラインの説明に従ってインストーラを解凍し、起動してください。または
- パッケージ版の Pro Tools のアップグレードを 購入した場合は、以下のすべてを行います。
 - Windows 用 Pro Tools インストーラ・ディスクを DVD ドライブに挿入します。
 - ・ [Install Pro Tools HD.mpkg] ファイルを探して ダブルクリックします。
- **3** 画面の指示に従って、インストールを開始します。
- **4** インストールする機能を選択する画面が表示されたら、デフォルトで選択された状態にしておきます。

5 Pro Tools と共にインストールするオプションを 一覧から選択することもできます。

Avid ビデオエンジン Avid[®] ビデオ・エンジンは、 Avid Mojo や Digidesign AVoption V10 などの Avid ビデオ機器と共に Pro Tools を使用するときに必 要です。

MIDI I/O ドライバ MIDI I/O Driver は、Digidesign MIDI I/O を使用するときに必要です。



🏈 Pro Tools インストーラ・ディスクには、 付属のソフトウェアが収録されています。 詳しくは、6ページの「Pro Tools インス トーラ・ディスクに付属しているソフト ウェア/をお読みください。

- 6「インストール」をクリックします。
- 7 メッセージが表示されたら、管理者のパスワー ドを入力し、[OK] をクリックしてインストール を承認してください。
- 8 作業環境を選択します。一般的なポストプロダ クション、オーディオ、またはオーディオと MIDI 用の Pro Tools の初期設定を読み込みます。



ϔ 初期設定はいつでも変更できます。詳し くは「Pro Tools リファレンス・ガイド」 をお読みください。

- 9 「続ける]をクリックします。
- 10 インストールが完了したら、[再起動]をクリッ クします。

Pro Tools HD を起動する

Pro Tools HD を起動するときは、使用する Pro Tools HD ソフトウェアをオーソライズするラ イセンスを持つ iLok が必要です。

Pro Tools HD ソフトウェアのアップグレードの オーソリゼーションの入手方法については、4 ページの「Pro Tools のアップグレードをオーソ ライズする」をお読みください。

Pro Tools HD ソフトウェアを起動するには:

- **1** HD のハードウェアがコンピュータに接続され ていることを確認します。
- 2 オーソライズされた iLok をコンピュータの USB ポートに差し込みます。



♠ ProTools の起動中および使用中には、 iLok を取りはずさないでください。

- 3 以下のいずれかを行います。
 - · Dock の Pro Tools HD アイコンをクリックし ます。

または

- ・ ハードディスクにある Pro Tools HD アプリ ケーションをダブルクリックします。
- 4 [クイック スタート]ダイアログを使って以下の いずれかを行います。
 - ・ テンプレートから新規セッションを作成す
 - 空の新規セッションを作成する。
 - 最近のセッションを開く。

セッションを開く。



セッションのテンプレートを表示した[クイックス タート] ダイアログ



[] [クイック スタート] ダイアログとセッ ションのテンプレートについて詳しくは、 「Pro Tools リファレンスガイド」をお読 みください。

Pro Tools を設定する

プロセッシング、再生、録音に関わる Pro Tools の「システム設定」を変更すると、システムの処 理能力を向上させることができます。

多くの場合、デフォルトの設定で十分な処理能力 が得られますが、Pro Tools のセッションのデー タ量によっては設定を変更した方がよい場合もあ ります。

Pro Tools の設定方法については、「HD セット アップ・ガイド」をお読みください。

Pro Tools インストーラ・ディス クに付属しているソフトウェア

Pro Tools インストーラ・ディスクには、他社製 のオーディオ・アプリケーションで Digidesign の ハードウェアを使用するためのオーディオ・ドラ イバや Pro Tools デモ・セッションなどが収録さ れています。

() 付属のソフトウェアとインストーラにつ いては、Pro Tools インストーラ・ディス クの内容をご確認ください。

サードパーティーのアプリケーショ ンと プラグイン

Pro Tools のパッケージには、Digidesign のサード パーティーの無償のアプリケーションとプラグイ ンがいくつか付属しています。Pro Tools のインス トレーションが完了したら、これらを個別にイン ストールできます。

インストーラーは、Pro Tools インストーラー・ ディスクの [Additional Files]>[3rd Party Content] フォルダにあります。

Digidesign の CoreAudio ドライバ

CoreAudioドライバは、CoreAudioドライバ規格 に対応したサードパーティー製のアプリケーショ ンで Digidesign のオーディオ・インターフェース を使用するためのドライバです。

以下の Pro Tools システムのインターフェースに 対応しています。

- · Pro Tools HD
- · 003®
- · 003 Rack
- · 003 Rack+
- Digi 002[®]
- · Digi 002 Rack
- · Mhox®

Pro Tools をインストールすると、CoreAudio Driver も自動的にインストールされます。



■ Digidesign CoreAudio ドライバの設定につ いて詳しくは、「CoreAudioドライバ・ガ イド」をお読みください。

スタンドアローンの CoreAudio ドライバ

Digidesign の CoreAudio ドライバは、Pro Tools ソ フトウェアがインストールされていない Mac シス テムにもインストールできます。



スタンドアローンの CoreAudio ドライバ のインストールと設定について詳しくは、 「CoreAudio ドライバ・ガイド」をお読み ください。

Pro Tools デモ・セッション

Pro Tools HD インストーラ・ディスクに収録され ているデモ・セッションで、システムが正常に動 作しているかどうかを確認することができます。 Pro Tool HD 用デモ・セッションの名前は [Meant To Bel です。



▲ オーディオ用ハードディスクにデモ・ セッションをインストールする前に、 「セットアップ・ガイド」の説明に従って ドライバの設定を行ってください。

デモ・セッションをインストールするには:

- 1 DVD ドライブに Pro Tools インストーラ・ディス クを挿入します。
- 2 インストーラ・ディスクの [Additional Files] フォ ルダ内の [Pro Tools Demo Session Installer] フォル ダを開きます。
- **3** [HD Demo Session Setup.pkg]ファイルをダブルク リックします。
- 4 画面の指示に従って、インストールを開始しま す。
- 5 メッセージが表示されたら、インストールする 場所としてオーディオ用ドライブを選択し、 [Continue] をクリックするとインストールが始ま ります。
- 6 [Install] をクリックします。
- 7 インストレーションが完了したら、[Close] をク リックします。

[Pro Tools HD Demo Session] フォルダ内の [Meant To Be.ptf] ファイルをダブルクリックすると、デ モ・セッションが開きます。

Pro Tools をアンインストールする

Pro Tools ソフトウェアをコンピュータからアンインストールするときは、[Uninstall Pro Tools] アプリケーションを使用します。

Pro Tools をコンピュータからアンインストールするには:

1 Pro Tools がインストールされたアカウントに管理者権限でログインします。

Mac OS X の管理者権限について詳しく は、Apple OS X の説明書をお読みくださ い。

2 アプリケーション /Digidesign/Pro Tools/ Pro Tools Utilities を開き、[Uninstall Pro Tools.app] ファイルをダブルクリックします。

- **3** [Continue] をクリックしてアンインストールを 開始します。
- 4 アンインストールの種類を選択します。

セーフ・アンインストール Avid 製品に対応する ための特定のプラグインとシステム・ファイルを アンインストールの対象から除外します。Avid ア プリケーションを使用している場合は「セーフ・ アンインストール」を選択してください。

クリーン・アンインストール システム・ファイル、Digidesign プラグイン、MIDI パッチ・ネームを含むすべての Pro Tools ファイルを削除します。アップグレードを行う場合やトラブルシューティングを行う場合は[クリーン・アンインストール]を行ってください。

- **5** [Uninstall] をクリックします。
- **6** 管理者のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **7** [Finish] をクリックし、インストーラを閉じます。

Pro Tools を Windows ヘインストールする

この章では、Digidesign が推奨する Windows コン ピュータを使った Pro Tools HD システム用 Pro Tools のインストール方法を説明します。



■ Pro Tools HD の Mac コンピュータへのイ ンストールについては、第2章の 「Pro Tools を Mac ヘインストールする」 をお読みください。

システムの必要条件と互換性については、以下の Digidesign のウェブサイトをご覧ください。 www.digidesign.com/compatibility

アップグレードする前に

Pro Tools の初期設定を記録する

Pro Tools HD ソフトウェアをアップグレードする と、Pro Tools の初期設定がデフォルトの設定に リセットされます。このデフォルトの設定は、現 在の設定とは異なる場合があります。従って、 アップグレードする前に現在の初期設定を記録し ておいた方がよいでしょう。Pro Tools の現在の初 期設定を記録しておく方法については、付録Aの 「初期設定を記録する」をお読みください。

Read Mes (お読みください)

このバージョンの Pro Tools をインストールする 前に、Pro Tools インストーラ・ディスクの 「Read Me」の内容を確認してください。

Structure プラグインと Xpand! プラグインに関 する 注意

すでに Structure または Structure LE のフル・バー ジョンがシステムにインストールされている場合 は、Structure Free はインストールされません。

すでに Xpand! がシステムにインストールされて いる場合は、Xpand!²をインストールすると Xpand! が上書きされます。Xpand! のプリセットは すべて Xpand! 2プラグインの [Presets] フォルダへ コピーされ、Xpand! 2で使用できます。

インストレーションの概要

Pro Tools ソフトウェアを Windows コンピュータ ヘインストールする手順は以下のとおりです。

- **1** Pro Tools ソフトウェアをオーソライズする。 Pro Tools のアップグレードをオーソライズする ページの10をお読みください。
- 2 Pro Tools ソフトウェアをインストールする。 Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする ページの10をお読みください。
- **3** QuickTime ソフトウェアをインストールする。 (QuickTime をインストールする ページの 12 参照
- **4** Pro Tools を起動する。Pro Tools HD ソフトウェ アを起動するページの12をお読みください。

5 処理能力が向上するようシステムを設定する。 (「HD セットアップ・ガイド」をお読みくださ い。)

Pro Tools のアップグレードを オーソライズする

Pro Tools のアップグレードをインストールする 前に、Pro Tools アプリケーションをオーソライ ズするための iLok ライセンスを入手する必要が あります。ライセンスの入手方法は、製品をどの ように購入したかによって異なります。

- ・ ソフトウェアのアップグレードをオンラインで 購入した場合は、オンラインの説明に従ってくだ さい。
- ・ パッケージ版の Pro Tools ソフトウェアのアッ プグレードを購入した場合は、アクティベーショ ン・コード(アクティベーション・カードに記 載)を使ってライセンスを入手します。パッケー ジ版の Pro Tools のアップグレードをオーソライ ズするページの10をお読みください。

パッケージ版の Pro Tools のアップ グレードをオーソライズする

Pro Tools HD ソフトウェアのアップグレードは、 iLokのライセンスによって保護されています。 オーソリゼーションは、Pro Tools ソフトウェア のアップグレード・ライセンスを iLok のアカウ ントから iLok USB スマート・キーに移し、 Pro Tools を使用できるようにする手続きです。

アクティベーション・カードに記載されているソ フトウェアのオーソライズをまだ行っていない場 合は、以下の手順に従ってください。

アクティベーション・コードを使って Pro Tools HD のアップグレードをオーソライズするには:

1 同梱されているアクティベーション・カードを 確認します。このカードに記載されているコード で iLok ライセンスを取得することができます。

- 2 まだiLok.comのアカウントをお持ちでない方は、 www.iLok.com で iLok.com のアカウント (無償) を作成してください。
- **3** www.digidesign.com/activation にアクセスし、ア クティベーション・コードを入力して、 [Continue] をクリックします。Digidesign のアカウ ント (My Digi) にログインしていない場合は、ア カウントの作成に使った E メール・アドレスでロ グインする画面が表示されます。
- 4 ilok.com にアクセスし、アカウントへログイン し、説明に従ってアカウントから iLok USB ス マート・キーヘライセンスを転送します。
- 5 Pro Tools HD ソフトウェアをインストールする ページの10へ進んでください。

Pro Tools HD ソフトウェアをイ ンストールする

Pro Tools HD のソフトウェアをインストールする には:

- 1 Windows が起動したら、管理者権限でログイン してください。管理者権限について詳しくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。
- 2 旧バージョンの Pro Tools をアンインストールし ます。Pro Tools のアンイストール方法について詳 しくは、Pro Tools をアンインストールする ペー ジの 15 をお読みください。
- 3 以下のいずれかを行います。
- ソフトウェアのアップグレードをオンラインで 購入した場合は、オンラインの説明に従ってイ ンストーラを解凍し、起動してください。

または

- ・ パッケージ版の Pro Tools のアップグレードを 購入した場合は、以下のすべてを行います。
 - ・ Windows 用 Pro Tools インストーラ・ディス クを DVD ドライブに挿入します。

• [Setup] アイコンをダブルクリックします。

▲ Windows Vista で[ユーザーアカウント制 御] ダイアログが表示された場合は、「許 可] をクリックします。

- 4 インストールする機能を選択する画面が表示さ れたら、デフォルトで選択された状態にしておき ます。
- **5** Pro Tools と共にインストールするオプションを 一覧から選択することもできます。

Mac HFS+ ディスク対応オプション Pro Tools シス テムが Mac フォーマットの HFS+ ディスクを使っ て録音と再生を行うためのオプションです。HFS+ ディスクは、Mac OS 拡張ディスクともいいます。

Avid ビデオエンジン Avid ビデオ・エンジンは、 Avid Mojo や Digidesign AVoption V10 などの Avid ビデオ機器と共に Pro Tools を使用するときに必 要です。

Command 3 コントローラーとドライバ Digidesign の Command 8® コントロール・サーフェスを使用 するときは、Command 8ドライバが必要です。

🏋 Pro Tools インストーラ・ディスクには、 付属のソフトウェアが収録されています。 詳しくは、Pro Tools インストーラ・ディ スクに付属しているソフトウェア ページ

の14をお読みください。

- 6 [次へ]をクリックします。
- 7 作業環境を選択します。一般的なポストプロダ クション、オーディオ、またはオーディオと MIDI 用の Pro Tools の初期設定を読み込みます。
- 🏈 初期設定は、Pro Tools の使用中にいつで も変更できます。詳しくは、「Pro Tools リ ファレンス・ガイド」を参照してくださ
- 8 [次へ]をクリックします。

9[インストール]をクリックします。



▲ Windows XP では、「ドライバが Windows のロゴのテストをパスしない」といった 一連のダイアログが表示される場合があ ります。その場合は「続行]をクリックし てください。

その他のダイアログやメッセージが表示 された場合は(「新規ハードウェアダイ アログ]など)、それらを開いたままにし て、クリックしないでください。これら のダイアログは自動的に閉じます。



▲ Windows Vista では、一連の[セキュリ ティ]ダイアログが表示される場合があ ります。その場合は[インストール]を クリックしてください。

- 10 すべてのソフトウェア・コンポーネント、ド ライバ、PACE システムファイルのインストール が完了したら、次のステップに進みます。
- 11 インストールが完了したら、「終了」をクリック します。
- 12 QuickTime がインストールされていない場合 は、QuickTime をインストールする ページの 12 へ進んでください。

QuickTime をインストールする

Pro Tools のセッションにムービー・ファイル、 MP3 ファイル、MP4 (AAC) ファイルをインポート するには、Digidesign が推奨するバージョンの QuickTime が必要です。Windows 用の QuickTime は、Apple 社のウェブサイト (www.apple.com) か ら無償でダウンロードできます。

▲ Pro Tools の各バージョンに必要な QuickTime のバージョンについては、 Digidesign のウェブサイト (www.digidesign.com/compatibility) の互換 性に関するページをご覧ください。

QuickTime をインストールするには:

- **1** www.apple.comのQuickTimeのページを開きます。
- 2 QuickTime のインストーラをコンピュータにダ ウンロードします。
- 3 QuickTime のインストーラ・アプリケーション をダブルクリックし、画面の指示に従って QuickTime をインストールします。
- 4 コンピュータを再起動します。

Pro Tools HD ソフトウェアを起 動する

Pro Tools HD を起動するときは、使用する Pro Tools HD ソフトウェアをオーソライズするラ イセンスを持つ iLok が必要です。

Pro Tools HD ソフトウェアのアップグレードの オーソリゼーションの入手方法については、 Pro Tools のアップグレードをオーソライズする ページの10をお読みください。

Pro Tools HD ソフトウェアを起動するには:

- **1** HD のハードウェアがコンピュータに接続され ていることを確認します。
- 2 iLok をコンピュータの USB ポートに差し込みま
- 3 以下のいずれかを行います。
 - · デスクトップの ProTools HD のショートカッ トをダブルクリックします。

または

- ハードディスクにある Pro Tools HD アプリ ケーションをダブルクリックします。
- 4 [クイック スタート] ダイアログを使って以下の いずれかを行います。
 - ・ テンプレートから新規セッションを作成す る。
 - 空の新規セッションを作成する。
 - 最近のセッションを開く。

セッションを開く。



[クイックスタート]ダイアログ



[[クイック スタート] ダイアログとセッ ションのテンプレートについて詳しくは、 「Pro Tools リファレンスガイド」をお読 みください。



▲ ProTools の起動中および使用中には、 iLok を取りはずさないでください。

処理能力が向上するようシステ ムを設定する

プロセッシング、再生、録音に関わる Pro Tools の「システム設定」を変更すると、システムの処 理能力を向上させることができます。

多くの場合、デフォルトの設定で十分な処理能力 が得られますが、Pro Tools のセッションのデー タ量によっては設定を変更した方がよい場合もあ ります。

また、Windows の設定によっても Pro Tools の処 理能力は変わります。

Pro Tools と Windows の設定方法については、ソ フトウェアと共にインストールされる「セット アップ・ガイド」の PDF 版をお読みください。

Pro Tools インストーラ・ディス クに付属しているソフトウェア

Pro Tools インストーラ・ディスクには、他社製 のオーディオ・アプリケーションで Digidesign の ハードウェアを使用するためのオーディオ・ドラ イバや Pro Tools デモ・セッションなどが収録さ れています。

() 付属のソフトウェアとインストーラにつ いては、Pro Tools インストーラ・ディス クの内容をご確認ください。

サードパーティーのアプリケーショ ンと プラグイン

Pro Tools のパッケージには、Digidesign のサード パーティーの無償のアプリケーションとプラグイ ンがいくつか付属しています。Pro Tools のインス トレーションが完了したら、これらを個別にイン ストールできます。

インストーラーは、Pro Tools インストーラー・ ディスクの [Additional Files]>[3rd Party Content] フォルダにあります。

Pro Tools のインターフェース用 Windows オーディオ・ドライバ

(Pro Tools HD, 003, 003 Rack, Digi 002, Digi 002 Rack、Mbox 2、Mbox 2 Mini、Mbox のみ)

Digidesign の ASIO Driver と WaveDriver は、それ ぞれ ASIO Driver 規格と WaveDriver MME (Multimedia Extensions) 規格に対応したサード・ パーティ製アプリケーションで Digidesign のイン ターフェースを使用するためのドライバです。以 下の Pro Tools システムのインターフェースに対 応しています。

- Pro Tools HD
- 003
- · 003 Rack
- · 003 Rack+

- · Digi 002
- · Digi 002 Rack
- · Mbox 2
- · Mbox 2 Mini
- Mbox

Digidesign の ASIO Driver と WaveDriver は、 Pro Tools と共にインストールされます。



■ 各ドライバの仕様と設定について詳しく は、「Windows オーディオ・ドライバ・ガ イド」をお読みください。

Digidesign ASIO Driver

Digidesign ASIO Driver は、サード・パーティ製 ASIO Driver 規格対応プログラムが Pro Tools オー ディオ・インターフェースを使ってオーディオの 録音と再生を行うためのマルチチャンネル・サウ ンド・ドライバ (シングル・クライアント) で す。



Digidesign ASIO Driver の設定について詳 しくは、「Windows オーディオ・ドライ バ・ガイド」をお読みください。

Digidesign WaveDriver (Windows XP のみ)

Windows システム用のオーディオ・ドライバであ る WaveDriver は、サード・パーティ製 WaveDriver MME (Multimedia Extensions) 対応プロ グラムが Pro Tools オーディオ・インターフェー スを使ってオーディオの録音と再生を行うための マルチチャンネル・サウンド・ドライバ(シング ル・クライアント)です。



■ Digidesign WaveDriver の設定について詳 しくは、「Windows オーディオ・ドライ バ・ガイド」をお読みください。

スタンドアローンの Windows オーディオ・ド ライバ

Digidesign の Windows オーディオ・ドライバは、 Pro Tools がインストールされていない Windows システムにもインストールできます。スタンドア ローンの Windows オーディオ・ドライバのインス トーラ (Digidesign Audio Drivers Setup.exe) は、 Pro Tools インストーラ・ディスクに収録されて います。

Pro Tools デモ・セッション

Pro Tools インストーラー・ディスクに収録され ているデモ・セッションで、システムが正しく動 作しているか確認することができます。 Pro Tool HD 用デモ・セッションの名前は [Meant To Bel です。

▲ オーディオ用ドライブにデモ・セッショ ンをインストールする前に、「HD セット アップ・ガイド」の説明に従ってドライ バの設定を行ってください。

デモ・セッションをインストールするには:

- **1** DVD ドライブに Pro Tools インストーラ・ディス クを挿入します。
- 2 インストーラ・ディスクの [Additional Files] フォ ルダ内の [Pro Tools Demo Session Installer] フォル ダを開きます。
- 3 [HD Demo Session Setup.exe]ファイルをダブルク リックします。
- 4 画面の指示に従って、インストールを開始しま す。
- 5 メッセージが表示されたら、インストールする 場所としてオーディオ用ドライブを選択し、「次 へ]をクリックするとインストールが始まりま す。
- 6 インストールが完了したら、「終了」をクリック します。

[Pro Tools HD Demo Session] フォルダの [Meant To Be.ptfl ファイルをダブルクリックすると、デモ・ セッションが開きます。

Pro Tools をアンインストールす る

コンピュータから Pro Tools ソフトウェアをアン インストールするときは、[Uninstall Pro Tools] ア プリケーションを使います。

Pro Tools をコンピュータからアンインストール するには:

- 1 Windows が起動したら、管理者権限でログイン してください。管理者権限について詳しくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。
- 2 以下のいずれかを行います。
 - ・ Windows 用 Pro Tools インストーラ・ディス クを DVD ドライブに挿入し、「Uninstall Pro Tools.exe] をダブルクリックします。

または

- · Pro Tools のアップグレードをすでにインス トールしている場合は、Program Files¥Digidesign¥Pro Tools¥Pro Tools Utilities の [Uninstall Pro Tools.exe] ファイルをダブル クリックします。
- 3 [Next] をクリックします。
- **4** [Uninstall]をクリックしてアンインストールを開 始します。
- 5 アンインストールが完了したら、コンピュータ を再起動します。

付録 A

初期設定を記録する

Pro Tools HD ソフトウェアをアップグレードする と、Pro Tools の初期設定がデフォルトの設定に リセットされます。このデフォルトの設定は、現 在の設定とは異なる場合があります。従って、 アップグレードする前に現在の初期設定を記録し ておいた方がよいでしょう。

初期設定を記録するには、以下のいずれかを行い ます。

「初期設定」ダイアログの各ページの画像(ス クリーンショット)を撮ります。17ページの「初 期設定のスクリーンショットを撮る」をお読みく ださい。

または

この章の表を使って初期設定を書き留めます。 19ページの「初期設定の一覧」をお読みくださ い。

初期設定のスクリーンショット を撮る

Mac と Windows にはコンピュータの画面のスク リーンショットを撮る機能があります。使用する コンピュータに合わせて以下の説明に従ってくだ さい。

Mac でスクリーンショットを撮る

Mac の 「グラブ] アプリケーションを使ってスク リーンショットを撮り、保存します。

Mac で初期設定のページのスクリーンショットを 撮るには:

- 1 Pro Tools を起動し、[設定](Setup) > [初期設定] (Preferences) を選択します。
- **2** Macの[グラブ]アプリケーションを起動します。
- 3 [グラブ]で、[取り込み]>[ウィンドウ]を選択し ます。
- 4 [ウィンドウの取り込み]ダイアログが開いたら、 [ウィンドウの選択]をクリックします。
- 5 「初期設定」ダイアログをクリックしてスクリー ンショットを撮ります。
- **6** 「グラブ]で、「ファイル]> 「別名で保存]を選択し、 名前を入力してスクリーンショットを保存しま す。
- **7** この手順を [初期設定] ダイアログの各ページご とに繰り返します。

Windows でスクリーンショットを撮

キーボードの [Print Screen] キーを使ってスクリー ンショットを撮り、「ペイント]アプリケーショ ンで保存します。

Windows で「初期設定」ダイアログのスクリーン ショットを撮り、保存するには:

- 1 Pro Tools を起動し、「設定] (Setup) > 「初期設定] (Preferences) を選択します。
- 2 コンピュータのキーボードの [Print Screen] キー を押します。
- 3 [ペイント]アプリケーションを起動します。
- 4 [ペイント]で、[編集]>[貼り付け]を選択します。
- 5 [ペイント] にスクリーンショットが表示された ら、[ファイル]>[名前を付けて保存]を選択し、 名前を入力してスクリーンショットを保存しま す。
- 6 この手順を[初期設定]ダイアログの各ページご とに繰り返します。

初期設定の一覧

[表示]初期設定

初期設定	設定
基本	
非表示トラックにもトラック番 号を割り当てる	
ツールの使い方	
機能	
詳細	
編集ウィンドウのデフォルトの 長さ	
プラグインメニュー整列	
フラットリスト	
種類	
製造元	
種類と製造元	
言語	
自動ネーミングは英語(ASCII)	
メーター	
ピークホールド	
3 秒	
無限	
なし	
クリップ表示	
3 秒	
無限	
なし	
色分け	

初期設定	設定
マーカー カラーを常に表示	
ベロシティを示す MIDI ノート の色	
デフォルトのトラック色分け	
なし	
トラックと MIDI チャンネル	
トラックと MIDI ディバイス	
グループ	
トラックタイプ	
デフォルトのリージョン色分け	
トラックと MIDI チャンネル	
トラックと MIDI ディバイス	
トラックカラー	
グループ	
マーカー位置	
リージョン リストカラー	

[操作]初期設定

初期設定 設定 トランスポート タイムライン挿入点/プレイ・スタート・マーカーを再生に追従 編集挿入点をスクラブ/シャトルに追従 早送り/巻戻し中に音を出す 早送り/巻戻しラッチ プレイスタートマーカーはタイムライン位置に従うプレビュー用にボイスを予約(Pro Tools HD のみ)カスタムシャトルロックスピード戻る/送る長さ(Pro Tools HD のみ)2秒 まか 10秒 15秒 20秒 30秒 小節 拍分:秒タイムコードフィート+フレームサンプルメインタイムスケールに従うエンキー	I_ 48 - 9 - 4	
タイムライン挿入点 / プレイ・スタート・マーカーを 再生に追従 編集挿入点をスクラブ / シャトルに追従 早送り / 巻戻し中に 音を 出す 早送り / 巻戻しラッチ プレイスタートマーカー はタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予約 (Pro Tools HD のみ) カスタムシャトルロック スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2秒 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	初期設定 ————————————————————————————————————	設定
イ・スタート・マーカーを 再生に追従 編集挿入点をスクラブ / シャトルに追従 早送り / 巻戻し中に 音を 出す 早送り / 巻戻しラッチ プレイスタートマーカー はタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予 約 (Pro Tools HD のみ) カスタムシャトルロック スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	トランスポート	
シャトルに追従 早送り / 巻戻し中に音を出す 早送り / 巻戻しラッチ プレイスタート マーカーはタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予約(Pro Tools HD のみ) カスタム シャトル ロックスピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	イ・スタート・マーカーを	
出す 早送り / 巻戻しラッチ プレイスタート マーカー はタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予 約 (Pro Tools HD のみ) カスタム シャトル ロック スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
プレイスタートマーカー はタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予 約 (Pro Tools HD のみ) カスタムシャトルロック スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
はタイムライン位置に従う プレビュー用にボイスを予約(Pro Tools HD のみ) カスタム シャトル ロックスピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	早送り / 巻戻しラッチ	
約 (Pro Tools HD のみ) カスタムシャトルロック スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
スピード 戻る / 送る長さ (Pro Tools HD のみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
HDのみ) 2 秒 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う		
10 秒 15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	2 秒	
15 秒 20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	5秒	
20 秒 30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	10 秒	
30 秒 小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	15 秒	
小節 拍 分: 秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	20 秒	
分:秒 タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	30 秒	
タイムコード フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	小節 拍	
フィート+フレーム サンプル メインタイムスケールに 従う	分: 秒	
サンプル メインタイムスケールに 従う	タイムコード	
メインタイムスケールに 従う	フィート+フレーム	
従う	サンプル	
テンキー		
127	テンキー	

初期設定	設定
クラシック	
トランスポート	
シャトル	
再生と停止には別々のキー を使用	
自動バックアップ	
セッションファイル自動 バックアップを有効化	
保存	
分毎	
ビデオ	
Quick Time 再生の優先度	
通常	
司	
最高	
高品質 QuickTime イメージ	
Avid Video エラーにより再 生停止(Avid ビデオエン ジンを使った Pro Tools HD のみ)	
Avid Video NTSC 設定あり (NTSC-J)(Avid ビデオエ ンジンを使った Pro Tools HD のみ)	
録音	
録音ボタンをラッチ	
録音フェーダーと再生 フェーダーをリンク	
オーディオトラックの録音 をロック(Pro Tools HD)	
トランスポートの録音を ロック(Pro Tools HD)	

初期設定	設定
録音停止時に入力のみモニ ターモードを解除 (Pro Tools HD)	
停止時に録音待ちトラック をミュート (Pro Tools HD)	
PEC/Direct スタイル イン プット モニタリング (Pro Tools HD)	
ループレコーディングのと きは新規プレイリストを自 動的に作成	
オンライン・オプション	
タイムコード(または ADAT)にロックした時 点でオンライン録音	
挿入 / 選択位置でオンラ イン録音	
オープンエンド録音の割り 当て	
すべての空き領域を使用	
限界を設定	
ディストラクティブパンチ ファイルの長さ	
その他	
Pro Tools の起動時にク イックスタートを表示	
オートリージョンフェード イン / アウトの長さ	
キャリブレーション リ ファレンス レベル	
遅延補正のタイムモード	
サンプル	
秒	

[編集]初期設定

初期設定	設定
リージョン	
リージョンリストの選択は 編集範囲に従う	
選択範囲はリージョンリストの選択に従う	
リージョンの分割時に自動 ネーミング	
すべての関連テイクでリー ジョンの分割を実行	
トラック	
新規トラックのタイムベー スはティック	
メモリーロケーション	
再生中にメモリーロケー ションに名前をつける	
フェード	
クロスフェードプレビュー 時のプリロール	
クロスフェードプレビュー 時のポストロール	
QuickPunch/TrackPunchの クロスフェードの長さ	
編集時フェード維持	
フェードのデフォルト設定	
フェードイン	
フェードアウト	
クロスフェード	
REX	

初期設定	設定
ズーム切り替え	
MIDI 垂直ズーム	
選択範囲	
最後に使用	
水平ズーム	
選択範囲	
最後に使用	
ズーム後に選択範囲を解除	
トラックの高さ	
最後に使用	
ミディアム	
ラージ	
ジャンボ	
エクストリーム	
ウィンドウに合わせる	
トラックビュー	
波形 / ノート	
ワープ / ノート	
最後に使用	
変更なし	
ズーム時はグリッド設定変 更	
ズーム切り替えは編集位置 に従う	
「取り消し」の回数	

[ミキシング]初期設定

	1
初期設定	設定
設定	
センドの初期設定を "- INF" に	
センド パンはメイン パン に従う	
ミックス / 編集グループを リンク	
絶対パンリンクを使用	
デフォルト EQ	
なし	
TDM プラグイン	
RTAS プラグイン	
デフォルト ダイナミクス	
なし	
TDM プラグイン	
RTAS プラグイン	
オートメーション	
パスの後にデータのスムー ジングとシンニングをする	
シンニング (間引き) する量	
なし	
少	
中	
多	
最多	
プラグインコントロールの デフォルトはオートオン	

初期設定	設定
オートメーションの「書き 込み先」警告を表示 しな い	
「タッチ」スイッチコント ロールのラッチ動作	
停止時のラッチプライムを 許可	
VCA グループからスレー ブを削除する際結合	
グループ属性用標準 VCA ロジック	
トリム モードをセンドに も適用	
取り消しキューにコント ロールチェンジを含む	
AutoMatch 時間	
AutoGlide の時間	
パス書き込み後切替	
タッチ	
ラッチ	
変更なし	
トリムオートメーションを 結合	
各パス後	
既存のトリムモード	
コントローラー	
編集ウィンドウがバンク選 択に追従	

初期設定	設定
ミックスウィンドウがバン ク選択に追従	
「トラック番号へスクロー ル」にコントローラーが追 従	
バンク移動時、常にチャン ネルストリップを埋める	
タッチのタイムアウト時間	

[プロセッシング]初期設定

初期設定	設定
AudioSuite	
AudioSuite ディザーを使用	
プラグイン	
ビット数	
16 ビット	
18 ビット	
20 ビット	
24 ビット	
インポート	
インポートされた ".wav" ファイルを AES31/BroadcastWave に変 換	
インポート時にファイルを 自動コピー	
REX ファイルをリージョ ングループとしてインポート	
フェード自動生成	
デスクトップからドラッグ したときはセッションテン ポに従う	
ファイルなし	
REX ファイルと ACID ファイルのみ	
すべてのファイル	
サンプルレート変換の品質	
TC/E	
TC/E プラグイン	
デフォルト設定	

初期設定	設定
エラスティック オーディオ	
デフォルト プラグイン	
Polyphonic	
Rhythmic	
Monophonic	
Varispeed	
デフォルト インプット ゲ イン	
新規トラックはエラス ティックオーディオをオン	

[MIDI] 初期設定

初期設定	設定
基本	
MIDI/楽譜エディタを開い た後に選択範囲を削除	
タップテンポに MIDI を使 用	
リアルタイムプロパティに よって修正されたイベント を表示	
F11 キーを Wait for Note 機 能に使用	
新規セッションにクリック トラックを作成	
デフォルト THRU インス トゥルメント	
コントローラーデータを描 く時のペンシルツール分解 能	
MIDI 再生時のグローバル オフセット値(-10,000 か ら 10,000)	
MIDI リージョンをダブル クリックして開くのは	
MIDI エディタ	
楽譜エディタ	
MIDI イベントリスト	
名前ダイアログ	
ノート表示	
標準ピッチ	
代用ピッチ	
MIDI ノートナンバー	
外部機器の遅延補正	

初期設定	設定
MIDI タイムコード	
MIDI ビートクロック	
MIDI/ 楽譜エディタ表示	
楽譜エディタに空の小節 を追加	

[同期]初期設定

初期設定	設定
マシンコントロール	
マシンがメモリ ロケー ションに追従	
マシンが選択挿入位置 / ス クラブに追従	
リニア機器(ジョグ)	
ノンリニア機器(キュー)	
マシンがインテリジェント にキュー	
シャトルスピード 0 で停止	
ノンリニア トランスポー ト エラー抑制	
同期	
最小同期遅延	
LTC にロックする前の ディレイ	
STC にロックする前の ディレイ:	
リモートモード	
トラックアーミングを無視 する	
再生コマンド受信時にサー ボロックを設定	
ローカル モードのトラッ ク アーミング許可コマン ド	
パンチイン フレーム オフ セット	
パンチイン フレーム オフ セット	_
再生コマンドの後に遅らせ る	

初期設定	設定
サテライト	
ソロ送信	
ソロ受信	
ソロはリンクした状態から 独立	
DAE エラーはリンクされた システムすべてを停止	
再生範囲送信	
再生範囲受信	



www.digidesign.com